ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE USO E MANUTENZIONE



tipo P



Gentile cliente,

La ringraziamo per aver acquistato un prodotto Bongioanni.

Questo libretto è stato preparato per informarLa, con avvertenze e consigli, sulla installazione, il corretto uso e la manutenzione della caldaia da Lei acquistata.

La preghiamo di leggerlo con molta attenzione in modo da poter al meglio e con piena Sua soddisfazione usufruire per lungo tempo di questo nostro prodotto di alta qualità.

Bongioanni spa

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Le caldaie IDEA COMBI A, COMBI B, COMBI C sono costruite secondo la regola della buona tecnica ed in particolare in ottemperanza alle normative UNI-CIG 7271 e CEI 61-50. Sono pertanto conformi alla Legge del 6/12/71 N. 1083 (Norme per la sicurezza dell'impianto del gas) e alla Legge del 5/3/90 N. 46 (Norme per la sicurezza degli impianti). Inoltre le IDEA COMBI A, COMBI B, COMBI C rispondono ai requisiti richiesti dalla Legge del 9/1/91 N. 10 (Norme per il contenimento dei consumi energetici), quindi sono classificabili come "generatori di calore ad alto rendimento".

IMPORTANTE

L'installazione delle caldaie IDEA COMBI A, COMBI B, COMBI C deve seguire scrupolosamente le normative vigenti.

L'inadempienza delle stesse e l'inosservanza di quanto riportato in questo libretto esonerano la Ditta Costruttrice da qualsiasi responsabilità.

AVVERTENZE

Le Idea Combi sono caldaie a gas di tipo B $_{11BS}\,$ utilizzabili per la categoria gas II $_{2H3+}$

Oltre i 35 kW, ovvero 30.000 kcal/h bruciate

(nel caso di una o più caldaie installate nello stesso locale), le IDEA COMBI A, COMBI B, COMBI C debbono essere installate in appositi locali adibiti a centrale termica. La normativa di riferimento é il Decreto Ministeriale 12/Aprile/1996, del Ministero dell'Interno.

Sotto i 35 kW, ovvero 30.000 kcal/h bruciate

le IDEA COMBI A, COMBI B, COMBI C non possono essere installate in locali di normale abitazione, ma o in locali tecnici adeguati o all'esterno dell'unità abitativa (disposizioni del DPR del 26 Agosto 1993, N. 412 valide in tutti i casi tranne che per la mera sostituzione della caldaia). Le normative di riferimento per l'installazione sono la UNI-CIG 7129 e la UNI-CIG 7131.

Le caldaie sono adeguate, per quanto riguarda il dispositivo di sicurezza emissioni prodotti della combustione, alla norma UNI-CIG 7271 FA-2 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 03/05/93.

ASSICURARSI CHE:

- il locale scelto sia idoneo all'installazione
- siano rispettate le necessarie condizioni di aerazione
- il collegamento al camino sia a perfetta tenuta
- sia assicurata una regolare evacuazione dei fumi prodotti dalla combustione ovvero la costruzione ed il tiraggio del camino siano conformi alla vigente normativa UNI-CTI 9615 e alle disposizioni del DPR del 26 Agosto 1993, n.412.

INDICE

1	Desc	crizione	Pag.	1
	1.1	Generalità	Pag.	1
	1.2	Modelli	Pag.	2
	1.3	Disegni quotati e tabelle dimensionali	Pag.	2 2 4 4 5 6 7 7 7 7 8 8
	1.4	Tabelle dati tecnici	Pag.	4
		1.4.1 Tabella dati tecnici IDEA COMBI A	Pag.	4
		1.4.2 Tabella dati tecnici IDEA COMBI B	Pag.	5
		1.4.3 Tabella dati tecnici IDEA COMBI C	Pag.	6
	1.5	Componenti ed accessori	Pag.	7
		1.5.1 Valvole gas utilizzate	Pag.	7
		1.5.2 Componenti	Pag.	7
	1.6	Disegni esplosi e tabella codici	Pag.	8
		1.6.1 Esploso corpo caldaia IDEA COMBI A	Pag.	8
		1.6.2 Tabella codici IDEA COMBI A	Pag.	9
		1.6.3 Esploso corpo caldaia IDEA COMBI B	Pag.	10
		1.6.4 Tabella codici IDEA COMBI B	Pag.	11
		1.6.5 Esploso corpo caldaia IDEA COMBI C	Pag.	12
		1.6.6 Tabella codici IDEA COMBI C	Pag.	13
		1.6.7 Quadro comandi IDEA COMBI A - B	Pag.	14
		1.6.8 Quadro comandi IDEA COMBI C	Pag.	15
2	Istru	ızioni di installazione e funzionamento	Pag.	16
	2.1	Locale caldaia	Pag.	16
	2.2	Allacciamento all'impianto gas	Pag.	16
	2.3	Allacciamento al circuito idraulico	Pag.	16
	2.4	Allacciamento al camino	Pag.	18
	2.5	Allacciamento elettrico IDEA COMBI A - B	Pag.	19
		2.5.1. Schema elettrico IDEA COMBI A - B		
		con accensione elettrica	Pag.	20
		2.5.2. Schema elettrico IDEA COMBI A - B		
		con accensione elettronica	Pag.	21
	2.6	Allacciamento elettrico IDEA COMBI C	Pag.	23
		2.6.1. Schema elettrico IDEA COMBI C	_	
		con accensione elettrica	Pag.	23
		2.6.2. Schema elettrico IDEA COMBI C		
		con accensione elettronica	Pag.	23
		2.6.3. L'economizzatore Bongioanni	Pag.	24
	2.7	Montaggio del mantello	Pag.	25
	2.8	Spurgo aria dalla caldaia e dal bollitore	Pag.	26
	2.9	Prima accensione e regolazione caldaia	Pag.	26
		2.9.1. IDEA COMBI con accensione elettrica	Pag.	26
		2.9.2. IDEA COMBI con accensione elettronica	Pag.	27
		2.9.3 Trasformazione tipo di gas	Pag.	29
		2.9.4 Controllo termostato fumi	Pag.	29
3	Con	dotta e manutenzione caldaie		
		Informazioni per l'Utente	Pag.	30
	3.1	Accensione caldaia	Pag.	30
		3.1.1. IDEA COMBI con accensione elettrica	Pag.	30
		3.1.2. IDEA COMBI con accensione elettronica	Pag.	30
	3.2	Spegnimento caldaia	Pag.	31
	3.3	Raccomandazioni	Pag.	31
	3.4	Pulizia della caldaia	Pag.	31
	3.5	Termostato fumi	Pag.	31

DESCRIZIONE

1.1 GENERALITA'

Le IDEA COMBI A, COMBI B, COMBI C sono caldaie in ghisa ad alto rendimento ed emissioni contenute.

Il corpo caldaia in ghisa è costituito da:

- un elemento destro
- un numero variabile di elementi intermedi
- un elemento sinistro

assemblati tramite biconi in acciaio St 37-2 DIN 1626

Il bruciatore, il cui funzionamento é del tipo ad aria aspirata, realizzato in acciaio inox, funziona a gas metano e GPL.

Un solido ed elegante mantello avvolge il corpo ghisa ed il bollitore.

Le IDEA COMBI A, COMBI B, COMBI C sono disponibili nelle versioni:

- con accensione elettrica e rilevazione di fiamma a sistema pilota-termocoppia
- con accensione elettronica e rilevazione di fiamma a ionizzazione.

IDEA COMBI A, COMBI B

Il bollitore è teflonato ed ispezionabile, con serpentina estraibile, dotato di anodo con indicatore di usura;

é affiancato al corpo caldaia e con capacità di 60 l netti nella IDEA COMBI A; posto sotto il corpo caldaia e con capacità di 80 l netti nella IDEA COMBI B;

- entrambi i modelli sono equipaggiati di 2 circolatori, di un termostato di regolazione temperatura sanitario, di un termostato regolazione temperatura impianto, di termostato di precedenza, di vaso espansione per l'impianto di riscaldamento, di due valvole unidirezionali, di una valvola di sicurezza da 3 bar, di una valvola di sicurezza da 8 bar, di valvola gas antiinerzia
- tutti i raccordi all'impianto e al sanitario sono allineati
- il bollitore della IDEA COMBI B é estraibile senza dover spostare la caldaia
- è disponibile un kit comprendente il vaso di espansione per il sanitario, valvola sicurezza sanitario ed il relativo tubo di collegamento (opzionale).

IDEA COMBI C

Dotata di scambiatore rapido ad altissimo scambio termico (26.000 kcal/h) abbina un limitatissimo ingombro ad una notevole produzione di acqua calda (864 litri/ora Δt 30°C).

E' inoltre:

- dotata di circolatore, di vaso espansione per l'impianto di riscaldamento, di valvola tre vie, di valvola di sicurezza, di valvola gas a doppio stadio
- tutti i raccordi all'impianto e al sanitario sono allineati
- (Vaso espansione sanitario non necessario).

1.2 MODELLI

CALDAIE IDEA COMBI CON ACCENSIONE ELETTRICA

Modello	Potenza termica utile kcal/h kW		Acqua calda Δt=30°C lt/min.	Codice
	KCai/II	K VV	Δt=30 C It/IIIII.	
IDEA 27 T - COMBI 4-A 60	23.200	27,0	12,8	1820644
IDEA 32 T - COMBI 5-A 60	27.100	31,5	15,3	1820645
IDEA 36 T - COMBI 5bis-A 60	31.000	36,0	16,7	1820905
IDEA 18 T - COMBI 3-B	15.500	18,0	8,6	1820703
IDEA 27 T - COMBI 4-B	23.200	27,0	12,8	1820704
IDEA 32 T - COMBI 5-B	27.100	31,5	15,3	1820705
IDEA 36 T - COMBI 5bis-B	31.000	36,0	16,7	1820715
IDEA 27 T - COMBI 4-C	23.200	27,0	12,8	1820804
IDEA 32 T - COMBI 5-C	27.100	31,5	14,4	1820805
IDEA 36 T - COMBI 5bis-C	31.000	36,0	14,4	1820815

CALDAIE IDEA COMBI CON ACCENSIONE ELETTRONICA A IONIZZAZIONE


Modello	Potenza teri kcal/h	mica utile kW	Acqua calda Δt=30°C lt/min.	Codice
IDEA 27 I - COMBI 4-A 60	23.200	27,0	12,8	1820654
IDEA 32 I - COMBI 5-A 60	27.100	31,5	15,3	1820655
IDEA 36 I - COMBI 5bis-A 60	31.000	36,0	16,7	1820915
IDEA 18 I - COMBI 3-B IDEA 27 I - COMBI 4-B IDEA 32 I - COMBI 5-B	15.500 23.200 27.100	18,0 27,0 31,5	8,6 12,8 15,3	1820723 1820724 1820725
IDEA 36 I - COMBI 5bis-B	31.000	36,0	16,7	1820725
IDEA 27 I - COMBI 4-C	23.200	27,0	12,8	1820824
IDEA 32 I - COMBI 5-C	27.100	31,5	14,4	1820825
IDEA 36 I - COMBI 5bis-C	31.000	36,0	14,4	1820835

DISEGNI QUOTATI E TABELLE DIMENSIONALI

IDEA COMBI A VISTA LATERALE

820 600


IDEA COMBI A VISTA POSTERIORE



	Ø	Λ	Y	
IDEA COMBI 4-A 60	130	280	510	
IDEA COMBI 5-A 60	150	239	525	


IDEA COMBI B VISTA LATERALE

IDEA COMBI B VISTA POSTERIORE



IDEA COMBI C VISTA LATERALE

IDEA COMBI C VISTA POSTERIORE



LEGENDA:

A=	Mandata impianto	1" (3/4" vers.C)	US=	Uscita acqua calda sanitaria	1/2"
R=	Ritorno impianto	3/4"	ES=	Entrata sanitario e caricamento	1/2"
G=	Tubo adduzione gas	3/4"	RS=	Ricircolo sanitario	1/2"

1.4 TABELLE DATI TECNICI

1.4.1 TABELLA DATI TECNICI IDEA COMBI A 60

		IDEA COMBI A					
MODELLO (P = con bruciatore POLID	ORO)	27 P	32 P	36 P			
	cal/h kW	25.600 29,8	29.950 34,8	34.100 39,7			
	cal/h kW	23.200 27,0	27.100 31,5	31.000 36,0			
alimentazione GPL G30 m	ıbar ıbar ıbar	20 30 37	20 30 37	20 30 37			
bruciatore * GPL G30 m	ıbar ıbar ıbar	11,6 28,0 35,0	10,1 28,0 35,0	13,2 28,0 35,0			
bruciatore GPL G30 ø	mm mm mm	3 x 2,70 3 x 1,55 3 x 1,55	4 x 2,60 4 x 1,45 4 x 1,45	4 x 2,60 4 x 1,55 4 x 1,55			
8 1	mm mm	0,29 (2fori) 0,24 (1foro)	0,29 (2fori) 0,24 (1foro)	0,29 (2fori) 0,24 (1foro)			
(15°C; 1013 mbar) GPL G30 k	n ³ /h g/h g/h	3,15 2,35 2,31	3,68 2,75 2,71	4,20 3,13 3,08			
Ø Attacco gas		3/4"	3/4"	3/4"			
Ø Andata - ritorno		3/4"	3/4"	3/4"			
Contenuto acqua primario	itri	14	17	17			
Contenuto acqua bollitore	itri	50	50	50			
Produzione sanitaria con Δt=30°C litr	i/min	12,8	15,3	16,7			
Ø Attacchi sanitari		1/2"	1/2"	1/2"			
Vaso espansione primario	itri	10	10	10			
Vaso espansione sanitario (opzionale)	itri	2	2	2			
Valvola sicurezza primario		1/2" 3 bar	1/2" 3 bar	1/2" 3 bar			
Valvola sicurezza sanitario		1/2" 8 bar	1/2" 8 bar	1/2" 8 bar			
Ø attacco tubo fumi n	nm	130	150	150			
Alimentazione elettrica IDEA T con accensione elettrica IDEA I con accensione elettronica a ionizzazione	e		230 V - 50 Hz - 195 W 230 V - 50 Hz - 205 W				
Portata massica fumi	g/s	18	26	26			
Temperatura fumi	°C	136	115	125			
Peso	kg	177	196	196			

^{*} NOTA. Esclusivamente con Metano (G20) la portata termica per il riscaldamento può essere regolata all'interno del campo indicato tramite una regolazione di pressione al bruciatore. Fare riferimento a Pag 28.

E' assolutamente vietato regolare al di fuori del campo indicato.

TABELLA DATI TECNICI IDEA COMBI B 1.4.2

		IDEA COMBI B					
MODELLO (P = con b	oruciatore POLIDORO)	18 P	27 P	32 P	36 P		
Portata termica focolare *	kcal/h kW	17.100 19,9	25.600 29,8	29.950 34,8	34.100 39,7		
Potenza termica utile *	kcal/h kW	15.500 18,0	23.200 27,0	27.100 31,5	31.000 36,0		
Pressione alimentazione	Metano G20 mbar GPL G30 mbar GPL G31 mbar	20 30 37	20 30 37	20 30 37	20 30 37		
Pressione bruciatore *	Metano G20 mbar GPL G30 mbar GPL G31 mbar	11,6 28,0 35,0	11,6 28,0 35,0	10,1 28,0 35,0	13,2 28,0 35,0		
Ugelli pilota (solo versione	T)Metano G20 ø mm GPL G31/G30 ø mm	0,29 (2fori) 0,24 (1foro)	0,29 (2fori) 0,24 (1foro)	0,29 (2fori) 0,24 (1foro)	0,29 (2fori) 0,24 (1foro)		
Ugelli bruciatore	Metano G20 ø mm GPL G30 ø mm GPL G31 ø mm	2 x 2,70 2 x 1,55 2 x 1,55	3 x 2,70 3 x 1,55 3 x 1,55	4 x 2,60 4 x 1,45 4 x 1,45	4 x 2,60 4 x 1,55 4 x 1,55		
Portata gas * (15°C; 1013 mbar)	Metano G20 m³/h GPL G30 kg/h GPL G31 kg/h	2,11 1,57 1,54	3,15 2,35 2,31	3,68 2,75 2,71	4,20 3,13 3,08		
Attacco gas		3/4"	3/4"	3/4"	3/4"		
Contenuto acqua primario	litri	11	14	17	17		
Contenuto acqua bollitore	litri	80	80	80	80		
Produzione sanitaria con Δ	t=30°C litri/min	8,6	12,8	15,3	16,7		
Ø Andata - ritorno		1" - 3/4	1" - 3/4	1" - 3/4	1" - 3/4		
Ø Attacchi sanitari		1/2"	1/2"	1/2"	1/2"		
Vaso espansione primario	litri	10	10	10	10		
Vaso espansione sanitario (opzionale) litri	5	5	5	5		
Valvola sicurezza primario		1/2" 3 bar	1/2" 3 bar	1/2" 3 bar	1/2" 3 bar		
Valvola sicurezza sanitario	1/2"	1/2" 8 bar	1/2" 8 bar	1/2" 8 bar	8 bar		
Ø attacco tubo fumi	mm	110	130	150	150		
Alimentazione elettrica IDEA T con accensione ele IDEA I con accensione elettr		e 230 V - 50 Hz - 195 W 230 V - 50 Hz - 205 W					
Portata massica fumi	g/s	13	18	26	26		
Temperatura fumi	°C	130	136	115	125		
Peso	kg	173	192	216	216		


^{*} NOTA. Esclusivamente con Metano (G20) la portata termica per il riscaldamento può essere regolata all'interno del campo indicato tramite una regolazione di pressione al bruciatore. Fare riferimento a Pag 28.

E' assolutamente vietato regolare al di fuori del campo indicato.

5

1.4.3 TABELLA DATI TECNICI IDEA COMBI C

	IDEA COMB	BI C	
MODELLO (P = con bruciatore POLIDORO) 27 P	32 P	36 P
Portata kcal/h termica focolare * kW	25.600 29,8	29.950 34,8	34.100 39,7
Potenza kcal/h termica utile * kW	23.200 27,0	27.100 31,5	31.000 36,0
Pressione Metano G20 mbar alimentazione GPL G30 mbar GPL G31 mbar	20 30 37	20 30 37	20 30 37
Pressione Metano G20 mbar GPL G30 mbar GPL G31 mbar	11,6 28,0 35,0	10,1 28,0 35,0	13,2 28,0 35,0
Ugelli Metano G20 ø mm bruciatore GPL G30 ø mm GPL G31 ø mm	3 x 2,70 3 x 1,55 3 x 1,55	4 x 2,60 4 x 1,45 4 x 1,45	4 x 2,60 4 x 1,55 4 x 1,55
Ugelli pilota (solo versione T)Metano G20 ø mm GPL G31/G30 ø mm	0,29 (2fori) 0,24 (1foro)	0,29 (2fori) 0,24 (1foro)	0,29 (2fori) 0,24 (1foro)
Portata gas * Metano G20 m³/h (15°C; 1013 mbar) GPL G30 kg/h GPL G31 kg/h	3,15 2,35 2,31	3,68 2,75 2,71	4,20 3,13 3,08
Attacchi gas e andata/ritorno impianto	3/4"	3/4"	3/4"
Contenuto acqua primario litri	14	17	17
Contenuto acqua bollitore litri	1,5	1,5	1,5
Produzione sanitaria con Δt=30°C litri/min	12,8	14,4	14,4
Ø Attacchi sanitari	1/2"	1/2"	1/2"
Vaso espansione primario litri	10	10	10
Valvola sicurezza primario	1/2" 3 bar	1/2" 3 bar	1/2" 3 bar
Ø attacco tubo fumi mm	130	150	150
Alimentazione elettrica IDEA con accensione elettrica IDEA con accensione elettronica a ionizzazione		230 V - 50 Hz - 105 W 230 V - 50 Hz - 115 W	
Portata massica fumi g/s	18	26	26
Temperatura fumi °C	136	115	125
Peso kg	147	166	166



* NOTA. Esclusivamente con Metano (G20) la portata termica per il riscaldamento può essere regolata all'interno del campo indicato tramite una regolazione di pressione al bruciatore. Fare riferimento a Pag 28.

E' assolutamente vietato regolare al di fuori del campo indicato.

PREVALENZA DISPONIBILE AI RACCORDI (lato riscaldamento)

1.5 COMPONENTI ED ACCESSORI

1.5.1 VALVOLE GAS UTILIZZATE


CALDAIE IDEA COMBI A, COMBI B, COMBI C

TIPO GAS	METANO GPL		METANO	GPL
	VERS	SIONE T	VERSIO	ONE I
IDEA 27 COMBI4-A 60	NOVA 820	NOVA 820	NOVA 822	NOVA 822
IDEA 32 COMBI5-A 60	NOVA 820	NOVA 820	NOVA 822	NOVA 822
IDEA 36 COMBI5bis-A 60	NOVA 820	NOVA 820	NOVA 822	NOVA 822
IDEA 18 COMBI3-B	NOVA 820	NOVA 820	NOVA 822	NOVA 822
IDEA 27 COMBI4-B	NOVA 820	NOVA 820	NOVA 822	NOVA 822
IDEA 32 COMBI5-B	NOVA 820	NOVA 820	NOVA 822	NOVA 822
IDEA 36 COMBI5bis-B	NOVA 820	NOVA 820	NOVA 822	NOVA 822
IDEA 27 COMBI4-C	NOVA 820	NOVA 820	NOVA 822	NOVA 822
IDEA 32 COMBI5-C	NOVA 820	NOVA 820	NOVA 822	NOVA 822
IDEA 36 COMBI5bis-C	NOVA 820	NOVA 820	NOVA 822	NOVA 822

1.5.2 COMPONENTI


	IDEA					I/C
- 	T/A	T/B	T/C	I/A	I/B	I/C
-Interruttore acceso-spento	X	X	X	X	X	X
- Spia blocco			-	X	X	X
- Spia presenza tensione	X	X	X	X	X	X
- Spia funzione riscaldamento	X	X	X	X	X	X
- Valvola gas doppio corpo con stabilizzatore di pres-						
sione incorporato	X	X	X	X	X	X
-Bruciatore atmosferico multigas in acciaio inox	X	X	X	X	X	X
- Anodo con indicatore di usura - SIMPLETEST -	X	X	-	X	X	-
- Centralina elettronica di controllo fiamma	-	-	-	X	X	X
- Elettrodi di accensione e ionizzazione	-	-	-	X	X	X
-Pilota e termocoppia	X	X	X	-	-	-
-Elettrodo di accensione	X	X	X	-	-	-
-Pulsante blocco e sblocco caldaia	-	-	-	X	X	X
-Termostato di regolazione per sanitario	X	X	-	X	X	-
- Termostato di regolazione per impianto riscaldamento	X	X	X	X	X	X
- Termostato precedenza sanitario	X	X	-	X	X	-
- Termostato di sicurezza	X	X	X	X	X	X
-Termostato sicurezza fumi	X	X	X	X	X	X
- Termometro temperatura acqua caldaia	X	X	X	X	X	X
- Mantello in lamiera verniciata a fuoco	X	X	X	X	X	X
- Funzione antiinerzia	X	X	-	X	X	-
-Predisposizione contatti per termostato ambiente e						
orologio	X	X	X	X	X	X
- Circolatore impianto a 3 velocità	X	X	X	X	X	X
- Circolatore impianto a 3 velocità- Circolatore sanitario a 3 velocità	X	X	-	X	X	-
- Vaso espansione primario 10 l	X	X	X	X	X	X
-Vaso espansione sanitario (opzionale)	X	X	-	X	X	-
- Rubinetto di carico	X	X	X	X	X	X
- Valvola sicurezza primario 3 bar	X	X	X	X	X	X
- Valvola sicurezza sanitario 8 bar	X	X	-	X	X	-
- Valvole automatiche e manuali sfogo aria	X	X	X	X	X	X
- Valvole unidirezionali	X	X		X	X	-
-valvola tre vie	-	_	X		_	X
- Pressostato sanitario	_	_	X	_	_	X
- Attacchi idraulici in linea	X	X	X	X	X	X
1 Maccini idiadilei ili ililea						

1.6.1 ESPLOSO CORPO CALDAIA IDEA COMBI-A



1.6.2 TABELLA CODICI IDEA COMBI-A

IDE.	A COMBI-A60			
N.	DESCRIZIONE	IDEA 27	IDEA 32	IDEA 36
	DESCRIBIONE	COMBI4 A 60	COMBIS A 60	COMBI5 A 60
1	Tamponi fondo	1845424	1845425	1845425
2	Materassini K45 posteriori	1866604	1866605	1866605
3	Tubazione arrivo gas	1852711	1852711	1852711
4	Bacinella	1845074	1845074	1845074
5	Piastra DB1200.Riv.alluminio	1892604	1892605	1892605
6	Materassino K45 anteriore	1866554	1866555	1866555
7	Gruppo bruciatore idea	1855134	1855135	1855135
8	Staffa fissaggio elettrodi (mod I)	1848009	1848009	1848009
	elettrodo di accensione (mod I)	1861500	1861500	1861500
	pilota polidoro (mod T)	0160300	0160300	0160300
	elettrodo per accenditore (mod T)	0161600	0161600	0161600
	elettrodo di ionizzazione (mod I)	1861501	1861501	1861501
)	Spioncino con vetrino	1855060	1855060	1855060
10	Guarnizione gomma toroidale	0166301	0166301	0166301
1	Valvola sit nova 820 (mod T)	0156100	0156100	0156100
	Valvola sit nova 822 (mod I)	1856010	1856010	1856010
12	Grembiule anteriore	1845204	1845204	1845204
13	Tiranti	8584003	8584004	8584004
4	Guaina portastrumenti	1764200	1764200	1764200
15	Tappo cieco	8589802	8589802	8589802
16	Guarnizione frizite	8566000	8566000	8566000
17	Nipplo	8589500	8589500	8589500
18	Filtro DT 20 tessuto nero	1880100	1880100	1880100
19	Elemento testata destra	1830000	1830000	1830000
20	Elemento intermedio	1830500	1830500	1830500
21	Elemento testata sinistra	1830900	1830900	1830900
22	Cappa fumo	1846084	1846055	1846055
23	Corda ceramica ø 8	8567000	8567000	8567000
24	Guarnizione gomma quadra	1866000	1866000	1866000
36	Dima bollitore	1847300	1847300	1847300
37	Bollitore acc.rapido 1.60 vetrificato	1863210	1863210	1863210
38	Tubo rame mandata/valv.dir.	1852712	1852712	1852712
39	Valvola non ritorno	8591351	8591351	8591351
10	Tubo ramle caldaia/valvola	1852713	1852713	1852713
41	Valvola sfiato aria manuale	0162120	0162120	0162120
12	Vaso espansione bollitore opzionale	1872500	1872500	1872500
13	Vaso espansione 10 litri	1862500	1862500	1862500
14	Tubo rame boiler/pompa	1852715	1872515	1872515
15	Valvola non ritorno DN/1	8591357	8591357	8591357
16	Circolatore grundfoss	0159306	0159306	0159306
17	Tubo ferro tronchetto inferiore	1852720	1852720	1852720
18	Rubinetto con calotta	8591201	8591201	8591201
19	Manometro	8561901	8561901	8561901
50	Tubo ferro tronchetto superiore	1852719	1852719	1852719
51	Valvola sfiato aria automatica	1362101	1362101	1362101
52	Rubinetto a sfera	1391300	1391300	1391300
53	Tubo rame di carico	1852716	1852716	1852716
54	Tubo rame ritorno	1852714	1572714	1572714
55	Valvola sicurezza 3 bar	8562100	8562100	8562100
66	Tubo rame uscita sanitario	1852718	1852718	1852718
57	Tubo rame entrata sanitario	1852717	1852718	1852718
58	Valvola sicurezza 8 bar	1762100	1762100	1762100




1.6.4 TABELLA CODICI IDEA COMBI-B

IDEA COMBI-B

N.	DESCRIZIONE	IDEA 18	IDEA 27	IDEA 32	IDEA 36				
		COMBI3 B	COMBI4 B	COMBIS B	COMBI5bis B				
1	Cappa fumo	1846053 1846084 1846055 1846055							
2	Corda ceramica	8567000							
3	Elemento testata destra	1830000							
4	Elemento intermedio	1830500 1830900							
5	Elemento testata sinistra			2500					
<u>6</u> 7	Vaso di espansione Valvola sfiato aria automatica			2101					
8				6000					
9	Guarnizione gomma quadra Tubazione								
10	Valvola di ritegno	1853601 8591351							
11	Manometro		1901						
12	Rubinetto a sfera 1/4 MM mini			1300					
$\frac{12}{13}$	Tubazione			2503					
$\frac{13}{14}$	Tampone di fondo	1845423	1845424	1845425	1845425				
15	Materassino K 45 Posteriore	1866603	1866604	1866605	1866605				
16	Tubazione	100000		1700	100000				
17	Tubazione		185	3600					
18	Valvola sicurezza 3 bar			2100					
	A Valvola sicurezza 8 bar			2100					
19	Tubazione		185	2502					
20	Circolatore			9306					
21	Tubazione			2506					
22	Tubazione		185	2504					
23	Tubazione		185	2505					
24	Rubinetto con calotta e catenella		859	1201					
25	Tubazione								
26	Telaio bollitore	1852501 1851000							
27	Bollitore - 27A Anodo		1863201	- 1863400					
28	Tubazione attacco vaso espansione*		1852507						
29	Vaso espansione*	0162501							
30	Circolatore sanitario			9309					
31	Valvola sfiato aria 1/4 manuale			2120					
32	Tubazione			2500					
33	Bacinella	1845063	1845064	1845065	1845065				
34	Cartone Duraboard	1892603	1892604	1892605	1892605				
35	Pilota Polidoro (modelli T)			0300					
35	Elettrodo di accensione (modelli T)	0161600 0160500							
35	Termocoppia (modelli T)								
$\frac{35}{35}$	Staffa fissaggio elettrodi (modelli I)			8009					
35	Elettrodo accensione (modelli I)			1500 1501					
	Elettrodo ionizzazione (modelli I) Tubazione								
36 37	Gruppo bruciatore	1855133	1855134	1801	1855135				
$\frac{37}{38}$	Spioncino completo di vetrino	1000100		5060	1033133				
39	Materassino K 45 anteriore	1866503	1866554	1866505	1866505				
$\frac{39}{40}$	Guarnizione gomma toroidale	1000303		6301	1000303				
41	Valvola Sit Nova 820 (modelli T)								
41	Valvola Sit Nova 820 (modelli I) Valvola Sit Nova 822 (modelli I)	0156100 1856010							
42	Grembiule anteriore	1845203	1845204	1845205	1845205				
43	Tiranti	8584002	8584003	8584004	8584004				
44	Guarnizione frizite	8566000							
45	Tappo cieco con battente	8589802							
46	Feltro AT 20 - Tessuto nero	1880100							
47	Guaina portastrumenti	1764200							
48	Nipplo								
	- "	1 0507500							

^{*} SONO COMPONENTI DEL KIT OPZIONALE VASO ESPANSIONE SANITARIO (cod.1875550)




1.6.6 TABELLA CODICI IDEA COMBI-C

IDEA COMBI-C

		1						
N.	DESCRIZIONE	IDEA 27	IDEA 32	IDEA 36				
		COMBI4 C	COMBI5 C	COMBI5bis C				
1	Cappa fumo	1846224	1846225 8567000	1846225				
2	Corda ceramica							
3	Valvolina sfiato aria automatica	1362101						
4	Tubazione	1852704						
5	Tubazione	1852702						
6	Valvola miscelatrice motorizzata	0258000						
7	Tubazione valvola tre vie scambiatore	1852701						
8	Scambiatore bollitore 1,5 l.	0263200						
9	Pressostato differenziale 1/2	0363700						
<u>10</u>	Tubazione	1852705						
	Guarnizione gomma quadra	1866000						
12	Tubazione	1853801						
13	Tubazione		1852700					
14	Tubazione	1852703						
15	Vaso espansione 1 10	0162500						
16	Tubazione ritorno a circolatore	1853800						
17	Valvola sicurezza 3 bar	8562100 1851500						
18	Tubazione ritorno circolatore.a flangia							
19	Rubinetto a sfera 1/4 MM Mini							
20	Tampone fondo	1845424	1845425					
21	Circolatore							
22	Rubinetto con calotta							
23	Materassino K 45 posteriore	1866604	1866605	1866605				
24	Manometro	8561901						
25		1845413						
	Bacinella	1845054	1845005	1845005				
27	Piastra DB 1200	1892604	1892605	1892605				
28	Materassino K 45 anteriore	1866554	1866505	1866505				
29		1855134	1855135	1855135				
	Pilota Polidoro (modelli T)		0160300					
	Elettrodo di accensione (modelli T)		0161600					
	Termocoppia (modelli T)		0160500					
30	Staffa fissaggio elettrodi (modelli I)		1848009					
	Elettrodo accensione (modelli I)		1861500					
	Elettrodo ionizzazione (modelli I)		1861501					
	Spioncino lamiera con vetrino		1855060					
	Guarnizione gomma toroidale	0166301						
33	Valvola Sit Nova 820 (modelli T)	0156100						
33	Valvola Sit Nova 822 (modelli I)	1856010						
	Grembiule anteriore	1845204	1845205	1845205				
	Tiranti	8584003	8584004	8584004				
	Guaina portastrumenti		1764200					
37			8589802					
	Guarnizione frizite		8566000					
	Nipplo		8589500					
	Feltro AT 20 - Tessuto nero		1880100					
	Elemento testata destra		1830000					
42	Elemento intermedio		1830500					
43	Elemento testata sinistra		1830900					

1.6.7 QUADRO COMANDI IDEA COMBI A - IDEA COMBI B




N.	DESCRIZIONE	FUNZIONE		
1	SPIA BLOCCO (solo versione I) (colore rosso)	INDICA BLOCCO CENTRALINA DI IONIZZAZIONE		
2	SPIA PRESENZA TENSIONE (colore rosso)	INDICA PRESENZA DI TENSIONE 220V IN CALDAIA		
3	SPIA RISCALDAMENTO (colore verde)	INDICA ALIMENTAZIONE AL CIRCOLATORE IMPIANTO		
4	SPIA SEGNALAZIONE CAMINO OSTRUITO	SEGNALA UNA OSTRUZIONE O UNA INADEGUATEZZA		
	(colore rosso)	DEL CAMINO		
5	TERMOMETRO CALDAIA	CONTROLLO TEMPERATURA ACQUA CALDAIA		
6	TERMOSTATO REGOLAZIONE	REGOLAZIONE TEMPERATURA ACQUA IMPIANTO		
7	INTERRUTTORE GENERALE	ACCENSIONE E SPEGNIMENTO CALDAIA		
8	TERMOSTATO PRECEDENZA SANITARIO	CONSENTE LA REGOLAZIONE DELLA TEMPERATURA		
		SANITARIA		
9	INTERRUTTORE ESTATE INVERNO	CONSENTE L'ESCLUSIONE DEL RISCALDAMENTO IN ESTATE		
10	RIARMO TERMOSTATO SICUREZZA	CONSENTE IL RIARMO DEL TERMOSTATO SICUREZZA		
11	PULSANTE SBLOCCO CENTRALINA	CONSENTE LO SBLOCCO DELLA CENTRALINA DI		
	(solo versione I) (colore rosso)	IONIZZAZIONE		
12	RIARMO TERMOSTATO FUMI	CONSENTE IL RIARMO DEL TERMOSTATO FUMI		
13	TERMOSTATO REGOLAZIONE PER SANITARIO	CONSENTE LA REGOLAZIONE TEMPERATURA CALDA-		
		IA DURANTE LA PRODUZIONE SANITARIA		

COMPONENTI DEL PANNELLO PORTASTRUMENTI

CODICE	E DESCRIZIONE	*	**	CODICE DESCRIZIONE	*	**
1849160	PANNELLO COMPLETO	X	-	1872550 PANNELLO ELETTRONICO HONEYWELL -		X
1849130	PANNELLO COMPLETO	-	X	8562706 TERMOSTATO SICUREZZA 110°C 220 V	-	X
1872202	GUSCIO PLASTICA ANTERIORE IDEA	X	X	8562701 TERMOSTATO SICUREZZA 110°C mmV	X	-
1872200	GUSCIO PLASTICA FONDO	X	X	8562800 TERMOSTATO REGOLAZIONE	X	X
8584747	PERNO FERRO 4 x 40 GODRONATO	X	X	P460147 TERMOSTATO REG. PER SANITARIO	X	X
0172701	CONNETTORE CABLATO PER SIT NOVA	X	X	8562858 TERMOMETRO RETTANGOLARE NERO	X	X
0672501	CONNETTORE MM 540	-	X	8572525 PULSANTE LUMINOSO SBLOCCO	_	X
1861500	ELETTRODO PER ACCENDITORE	-	X	8572539 GEMMA PIATTA Ø 6 ROSSA	X	X
1861501	ELETTRODO IONIZZAZIONE	-	X	8572540 GEMMA PIATTA Ø 6 VERDE	X	X
0161600	ELETTRODO PER ACCENDITORE	X	-	8572541 SEGNALATORE LUMINOSO ROSSO	X	X
1872512	SCHEDINO TIPO A CON MICRO	X	X	8572542 SEGNALATORE LUMINOSO VERDE	X	X
1872513	SCHEDINO TIPO B CON MICRO	X	X	8572543 INTERRUTTORE BIPOLARE NERO	X	X
8587518	ACCENDITORE	X	-	8562801 TERMOSTATO PRECEDENZA SANITARIO	K	X
1871700	MANOPOLA PER TERMOSTATO REG.	X	X	8562713 TERMOSTATO SICUREZZA FUMI	X	X
8562850	MANOPOLA PER TERMOSTATO SAN.	X	X	8592360 MICRO CON CAVETTI PER ACCENSIONE >	ζ.	-
1872207	FERMACAVI PLASTICA	X	X			

1.6.8 QUADRO COMANDI IDEA COMBI C



N.	DESCRIZIONE	FUNZIONE		
1	SPIA BLOCCO (solo versione I) (colore rosso)	INDICA BLOCCO CENTRALINA DI IONIZZAZIONE		
2	SPIA PRESENZA TENSIONE (colore rosso)	INDICA PRESENZA DI TENSIONE 220V IN CALDAIA		
3	SPIA RISCALDAMENTO (colore verde)	INDICA ALIMENTAZIONE AL CIRCOLATORE IMPIANTO		
4	SPIA SEGNALAZIONE CAMINO OSTRUITO	SEGNALA UNA OSTRUZIONE O UNA INADEGUATEZZA		
	(colore rosso)	DEL CAMINO		
5	TERMOMETRO CALDAIA	CONTROLLO TEMPERATURA ACQUA CALDAIA		
6	TERMOSTATO REGOLAZIONE	REGOLAZIONE TEMPERATURA ACQUA CALDAIA		
7	INTERRUTTORE GENERALE	ACCENSIONE E SPEGNIMENTO CALDAIA		
8	PRETRANCIO	CONSENTE L'APPLICAZIONE DELLA CENTRALINA		
		CLIMATICA		
9	PULSANTE SBLOCCO CENTRALINA	CONSENTE LO SBLOCCO DELLA CENTRALINA DI		
	(solo versione I) (colore rosso)	IONIZZAZIONE		
10	RIARMO TERMOSTATO SICUREZZA	CONSENTE IL RIARMO DEL TERMOSTATO SICUREZZA		
11	RIAMO TERMOSTATO FUMI	CONSENTE IL RIARMO DEL TERMOSTATO FUMI		
12	INTERRUTTORE ESTATE INVERNO	CONSENTE L'ESCLUSIONE DEL RISCALDAMENTO IN ESTATE		

COMPONENTI DEL PANNELLO PORTASTRUMENTI

8584747 PERNO FERRO 4 x 40 GODRONATO x x 8562858 TERMOMETRO RETTANGOLARE NERO 20272632 MORSETTIERA NYLON FEMMINA 12 POLIX x 8572525 PULSANTE LUMINOSO SBLOCCO	* **
1849170PANNELLO COMPLETO-x8562701TERMOSTATO SICUREZZA 110°C 100 mVx1872202GUSCIO PLASTICA ANTERIORExxx8562713TERMOSTATO SICUREZZA FUMIx1872200GUSCIO PLASTICA FONDOxxx8562799TERMOSTATO REGOLAZIONEx8584747PERNO FERRO 4 x 40 GODRONATOxx8562858TERMOMETRO RETTANGOLARE NEROx0272632MORSETTIERA NYLON FEMMINA 12 POLIxx8572525PULSANTE LUMINOSO SBLOCCOx	
1872202GUSCIO PLASTICA ANTERIORExxx8562713TERMOSTATO SICUREZZA FUMIx1872200GUSCIO PLASTICA FONDOxx8562799TERMOSTATO REGOLAZIONEx8584747PERNO FERRO 4 x 40 GODRONATOxx8562858TERMOMETRO RETTANGOLARE NEROx0272632MORSETTIERA NYLON FEMMINA 12 POLIXx8572525PULSANTE LUMINOSO SBLOCCOx	· X
1872200GUSCIO PLASTICA FONDOxx8562799TERMOSTATO REGOLAZIONEx8584747PERNO FERRO 4 x 40 GODRONATOxx8562858TERMOMETRO RETTANGOLARE NEROx0272632MORSETTIERA NYLON FEMMINA 12 POLIXx8572525PULSANTE LUMINOSO SBLOCCOx	- 1
8584747PERNO FERRO 4 x 40 GODRONATOxx8562858TERMOMETRO RETTANGOLARE NEROx0272632MORSETTIERA NYLON FEMMINA 12 POLIXx8572525PULSANTE LUMINOSO SBLOCCO-	<u> </u>
0272632 MORSETTIERA NYLON FEMMINA 12 POLÍX X 8572525 PULSANTE LUMINOSO SBLOCCO	<u> </u>
	<u> </u>
0172701 CONNETTORE CABLATO PER SIT NOVA x x 8572539 GEMMA PIATTA Ø 6 ROSSA	· x
	x x
<u>0672501 CONNETTORE MM 540 - x 8572540 GEMMA PIATTA Ø 6 VERDE</u>	x x
1861500 ELETTRODO PER ACCENDITORE - x 8572541 SEGNALATORE LUMINOSO ROSSO	x x
1861501 ELETTRODO IONIZZAZIONE - x 8572542 SEGNALATORE LUMINOSO VERDE	x x
0161600 ELETTRODO PER ACCENDITORE x - 8572543 INTERRUTTORE BIPOLARE NERO	x
1871700 MANOPOLA PER TERMOSTATO REG. x x x 8572544 INTERRUTTORE ESTATE INVERNO	
1872207 FERMACAVI PLASTICA x x 8592360 MICRO CON CAVETTI PER ACCENSIONE 3	-
8587518 ACCENDITORE x -	
1872550 PANNELLO ELETTRONICO HONEYWELL - x * MODELLI T ** MODE	<u>LLI I</u>

2

ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE E FUNZIONAMENTO

2.1 LOCALE CALDAIA

Il locale nel quale verrà installata la caldaia deve rispondere ai requisiti della normativa vigente (portata termica fino a 35 kW: UNI-CIG 7129, UNI-CIG 7131; portata termica oltre i 35 kW: DM 12 aprile 1996 del Ministero dell'Interno), con particolare attenzione al rispetto delle specifiche riguardanti le aperture dello stesso verso l'esterno onde non ingenerare rischi anche gravi per gli utenti e malfunzionamenti della caldaia.

2.2 ALLACCIAMENTO ALL'IMPIANTO GAS

L'allacciamento della caldaia all'impianto gas deve essere fatto secondo la normativa vigente. Per la determinazione dei diametri delle tubazioni si deve fare riferimento alle tabelle della norma UNICIG 7129 tenuto conto della potenzialità delle caldaie desunta dalla tabella dati tecnici. (1.3)

2.3 ALLACCIAMENTO AL CIRCUITO IDRAULICO


L'allacciamento della caldaia al circuito idraulico deve essere fatto secondo la normativa vigente. In caso di acque dure (oltre 20 gradi francesi) e' necessario immettere nell'impianto acqua opportunamente trattata. Qualora sia necessario inserire dell'antigelo ci si deve attenere alle percentuali consigliate dalle Case Fornitrici in funzione delle minime temperature previste prestando particolare attenzione ad una perfetta miscelazione fra l'acqua e l'antigelo.

Per le IDEA COMBI A, COMBI B qualora non vi sia possibilità di espansione nel circuito sanitario é assolutamente indispensabile l'installazione di un vaso di espansione sanitario (disponibile in kit opzionale).

Le valvole unidirezionali montate nelle IDEA COMBI A, COMBI B impediscono che, in casi particolari, vi sia malfunzionamento del circuito sanitario o del circuito primario. Possono inoltre impedire la circolazione naturale se la forza motrice della stessa é inferiore a 110 mm c.a. (dislivello massimo tra caldaia e radiatori 3 m). In caso contrario é necessario installare sulla tubazione di mandata una valvola unidirezionale con perdita di carico adeguata, o una elettrovalvola elettricamente collegata in parallelo al circolatore impianto (in parallelo sui morsetti 11-13) o un detentore onde impedire la circolazione naturale.

NOTA BENE: La valvola unidirezionale (45 esploso Idea Combi A) montata sulla Idea Combi A dovrà avere la vite esclusione molla in posizione orizzontale durante il caricamento caldaia e impianto, dovrà avere la vite esclusione molla in posizione verticale durante il normale funzionamento.

I circolatori montati sulle IDEA CSI COMBI A, COMBI B, COMBI C sono a tre velocità.




PREVALENZA DISPONIBILE AI RACCORDI

LEGENDA:

DEA COMBI A	DESCRIZIONE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17	entrata acqua sanitaria uscita acqua sanitaria mandata riscaldamento arrivo gas ritorno riscaldamento valvola di sicurezza 8 bar valvola di non ritorno bollitore uscita fumi
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20	vaso espansione valvola sfiato aria automatica valvola sfiato aria automatica valvola sfiato aria manuale circolatore sanitario circolatore impianto manometro rubinetto caricamento valvola gas valvola di sicurezza 3 bar rubinetto di scarico corpo caldaia


LEGENDA:

IDEA COMBI C	DESCRIZIONE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13	uscita acqua sanitaria entrata acqua sanitaria mandata riscaldamento arrivo gas ritorno riscaldamento uscita fumi valvola di sfiato automatica bollitorino rapido pressostato differenziale valvola di sicurezza 3 bar vaso di espansione valvola tre vie manometro rubinetto di caricamento
$\frac{\overline{15}}{16}$	valvola gas circolatore
17 18	rubinetto di scarico corpo caldaia
10	corpo curacia



LEGENDA:

IDEA COMBI B	DESCRIZIONE
1 23 34 55 67 89 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21	mandata riscaldamento arrivo gas ritorno riscaldamento uscita acqua sanitaria entrata acqua sanitaria entrata acqua sanitaria ricircolo valvola di non ritorno uscita fumi vaso di espansione corpo caldaia bollitore valvola di sicurezza 3 bar valvola di sicurezza 8 bar valvola sfiato aria automatica manometro rubinetto caricamento valvola gas circolatore sanitario rubinetto di scarico valvola sfiato aria manuale circolatore sanitario



ISTRUZIONI PER IL


MONTAGGIO DEL KIT VASO ESPANSIONE SANITARIO SULLE IDEA COMBI A 60:

- Svuotare il bollitore
- Svitare il tappo cieco nella parte anteriore alta del bollitore
- Avvitare il vaso espansione sanitario

ISTRUZIONI PER IL

MONTAGGIO DEL KIT VASO ESPANSIONE SANITARIO SULLE IDEA COMBI B:

- Svuotare il bollitore
- Svitare il rubinetto con calotta e catenella (23) dal bollitore
- Montare il tubo (28) sul filetto rimasto libero dal rubinetto
- Montare il vaso di espansione (29) come nella vista riprodotta a lato
- Montare il rubinetto sul filetto libero del tubo (28).



ATTENZIONE

Sulle caldaie IDEA COMBI A ED IDEA COMBI B é indispensabile il montaggio del vaso di espansione sanitario comunque sempre quando si presenti un gocciolamento dalla valvola di sicurezza tarata ad 8 bar.

4 ALLACCIAMENTO AL CAMINO

L'allacciamento della caldaia al camino deve essere fatto con tubi rigidi e rispondenti alla vigente normativa sia come forma che come materiale.

Il termostato fumi é stato preregolato ed il suo elemento sensibile é stato posizionato in modo tale che il dispositivo intervenga nei tempi massimi previsti dalla norma. E' pertanto **assolutamente vietato** per chiunque modificarne sia la posizione del bulbo che i collegamenti elettrici, o sostituirlo con altro non originale.

2.5

ALLACCIAMENTO ELETTRICO IDEA COMBI A - B

Per semplificare il lavoro di montaggio e la manutenzione, tutte le nostre caldaie normali a gas recano a bordo lo schedino tipo A. Per trasformare una caldaia da normale a combinata abbiamo progettato lo schedino tipo B. L'abbinamento dello schedino A e dello schedino B consentono l'unificazione e la generalizzazione degli schemi elettrici.

L' impianto elettrico deve essere realizzato in conformità alle normative CEI vigenti.

Collegare la caldaia alla rete elettrica (220 V. 50 Hz - 100 W) rispettando le polarità (PH=fase nel morsetto n.°1(*) - N=neutro nel morsetto n.°2(*)) ed effettuando un buon collegamento a terra.

Il **termostato ambiente** va collegato tra i morsetti n.°36(*) e n.°37(*) dopo aver tolto il ponticello di colore giallo-rosso cablato fra i due morsetti.

Controllare che non sia presente il ponticello fra i morsetti 7(*) ed 8(*). Controllare che non sia presente il ponticello fra i morsetti 9(*) e 12(*).


Per collegare un eventuale **orologio** vi sono 2 possibilità:

- qualora si voglia che l'orologio interrompa sia il riscaldamento che il sanitario si deve realizzare il collegamento fra i morsetti **5**(*) e **6**(*) dopo aver tolto il relativo ponticello (OR1);
- qualora si voglia che l'orologio interrompa solo il riscaldamento si deve realizzare il collegamento fra i morsetti 34(*) e 35(*) dopo aver tolto il relativo ponticello (ORS). In caso di orologio a due canali si può utilizzare il primo canale per interrompere il riscaldamento ed il secondo per interrompere sia il sanitario che il riscaldamento.


Le morsettiere recanti i numeri da 53 a 60 (schedino tipo A) e da 50 a 52 (schedino tipo B) verranno utilizzate per implementare la Centralina Micro. Le istruzioni di montaggio saranno in un foglio allegato alle centraline stesse.


SCHEDINO TIPO A


SCHEDINO TIPO B



Lo Schedino TIPO A e lo Schedino TIPO B vengono uniti elettricamente tra loro per mezzo delle connessioni individuate da lettere, tramite un connettore pentapolare precablato.








LEGE	NDA				
	Morsetto schedino/centralina	LF	Spia camino ostruito	TP	Termostato precedenza sanitario
	Connessione su schedino	LPT	Spia presenza tensione	TR	Termostato regolazione caldaia in
~	Collegamento fra schedino A	LR	Spia funzionamento riscaldamento		funzione riscaldamento
Q	e schedino B	~OR	Alimentazione orologio	TS	Termostato sicurezza a riarmo
ACC	Accenditore elettrico	OR	Contatti orologio riscaldamento +	TSA	Termostato regolazione caldaia in
BR	Relè		sanitario		funzione sanitario
CRL	Contatti relè	ORS	Contatti orologio solo riscaldamento	V1-V2	Valvola gas ionizzata
CR	Circolatore impianto	MA	Microinterruttore dell' accenditore	VG	Valvola gas pilostatica
CS	Circolatore sanitario	PSS	Pressostato	V3V	Valvola 3 vie
E/I	Interruttore estate-inverno	SB	Spia blocco centralina ionizzazione		
FUS	Fusibile	SBPR	Spia blocco - pulsante sblocco		
ĪG	Interruttore generale	TA	Termostato ambiente		
		TF	Termostato fumi		


COLLEGAMENTI FRA SCHEDINO TIPO A E CENTRALINA DI IONIZZAZIONE HONEYWELL



I collegamenti fra lo Schedino Tipo A (IDEA COMBI A - B) e il pannello di ionizzazione sono effettuati a nostra cura.

Vengono qui riportati per una maggior comprensione dello schema di funzionamento.

COLLEGAMENTI FRA MORSETTIERA E CENTRALINA DI IONIZZAZIONE HONEYWELL



I collegamenti fra la morsettiera (IDEA COMBI C) e il pannello di ionizzazione sono effettuati a nostra cura.

Vengono qui riportati per una maggior comprensione dello schema di funzionamento.


2.6 ALLACCIAMENTO ELETTRICO IDEA COMBI C

L' impianto elettrico deve essere realizzato in conformità alle normative CEI vigenti. Collegare la caldaia alla rete elettrica (220 V. 50 Hz - 100 W) rispettando le polarità (PH=fase nel morsetto n.°2 - N=neutro nel morsetto n.°1) ed effettuando un buon collegamento a terra.


Il **termostato ambiente** va collegato tra i morsetti n.°10 e n.°11 dopo aver tolto il ponticello di colore giallo-rosso cablato fra i due morsetti.

LA LEGENDA DEGLI SCHEMI IDEA T COMBI C E IDEA I COMBI C SI TROVA A PAG.21

2.6.1 SCHEMA ELETTRICO IDEA COMBI C CON ACCENSIONE ELETTRICA



2.6.2 SCHEMA ELETTRICO IDEA COMBI C CON ACCENSIONE ELETTRONICA



2.6.3 L'ECONOMIZZATORE BONGIOANNI

Nelle caldaie a gas murali con produzione sanitaria a scambio rapido senza accumulo il bruciatore gas si accende solo nel momento di effettivo bisogno.

Nelle caldaie a basamento il bruciatore si accende ogni volta che il termostato regolazione scende sotto il valore prefissato.

(Questo per tenere caldo il corpo caldaia per una pronta erogazione del sanitario, quando richiesto.)

Ciò comporta un maggior consumo:

- a) per 365 notti l'anno
- b) in tutti i periodi in cui l'orologio o il termostato ambiente staccano la funzione riscaldamento lasciando inserita la funzione sanitaria.

Considerando che:

- di notte la funzione sanitaria può essere esclusa nella maggior parte dei casi
- di giorno la funzione sanitaria assume una particolare importanza in specifici momenti della giornata, meno in altri,

la **Bongioanni**, per evitare il sovraconsumo e garantire sempre il servizio sanitario, ha predisposto un kit opzionale applicabile alla IDEA COMBI-C che consente di mettere la caldaia in una situazione di

FUNZIONE SANITARIA LATENTE.

Tale situazione consente il risparmio di combustibile come in una caldaia murale (bruciatore spento se non viene richiesta l'acqua calda)


Nel periodo di **FUNZIONE SANITARIA LATENTE** l'erogazione sanitaria avviene con un ritardo massimo di 3 minuti rispetto all'apertura del rubinetto, periodo necessario al raggiungimento della temperatura di regolazione.

ESEMPIO: L'orologio da noi fornito viene regolato in:

off	dalle ore	24,00	alle ore	06,45	funzione sanitaria latente
on	dalle ore	06,45	alle ore	07,15	utilizzo intensivo sanitario
off	dalle ore	07,15	alle ore	12,15	funzione sanitaria latente
on	dalle ore	12,15	alle ore	13,00	utilizzo intensivo sanitario
off	dalle ore	13,00	alle ore	19,45	funzione sanitaria latente
on	dalle ore	19,45	alle ore	20,45	utilizzo intensivo sanitario
off	dalle ore	20,45	alle ore	24,00	funzione sanitaria latente

Nei periodi **on** (cavalieri verso l'esterno) : funzione sanitaria ISTANTANEA Nei periodi **off** (cavalieri verso l'interno) : funzione sanitaria LATENTE.

Il collegamento elettrico dell'orologio economizzatore viene evidenziato nella figura poligonale sfumata presente nello schema elettrico.(Pag.22 (2.6.1/2.6.2))



Le IDEA COMBI A e le IDEA COMBI C sono fornite con il mantello montato di colore bianco.

Le IDEA COMBI B sono fornite senza mantello per evitare danneggiamenti dello stesso nelle movimentazioni.

Il mantello é di colore bianco.

Per montare il mantello:

- Montare il fianco destro (1) posizionando le asole situate nella sua parte bassa sulle viti fissate alla parte bassa del telaio.
- Fissare la parte alta del fianco destro (1) ai tre fori posizionati sulla staffa superiore (le viti necessarie sono reperibili una nel sacchetto a corredo e due già poste in loco nei due fori).
- Fissare la parte posteriore del fianco destro (1) al telaio posteriore superiore ed al telaio posteriore inferiore usando le viti a corredo.
- Montare il fianco sinistro (3) ripetendo le operazioni precedenti.
- Fissare i passacavi a corredo nei fori posizionati nello sbalzo superiore del fianco destro o sinistro a seconda di dove si vuol far passare il filo elettrico di alimentazione.
- Montare il pannello anteriore (5) sugli appositi piolini
- Montare la portina (4) infilando le asole sugli appositi perni

2.8 SPURGO ARIA DALLA CALDAIA E DAL BOLLITORE

Si deve prestare una particolarissima attenzione, nella operazione di riempimento impiannto bollitore, alla liberazione dell'aria.

Operare come segue:


- Accertarsi che siano aperte le valvoline sfogo aria manuali ed automatiche.
- Accertarsi che l'interruttore generale sia spento.
- Riempire agendo sul rubinetto di caricamento e facendo affluire l'acqua molto lentamente.
- Chiudere le valvoline manuali man mano che dalle stesse, in sequenza, inizia a fluire acqua.
- Quando il manometro segna la pressione desiderata (0,3÷0,5 bar oltre la pressione idrostatica dell'impianto) chiudere il rubinetto di caricamento.
- Accendere la caldaia in posizione estate e lasciare funzionare il circolatore sanitario per qualche minuto.
- Fermare il circolatore, agendo sull'interruttore generale, e ricontrollare che dalle valvoline sfogo aria manuali esca solo acqua. Se esce aria ripetere l'operazione.
- Controllare nuovamente la pressione sul manometro.

2.9 PRIMA ACCENSIONE E REGOLAZIONE CALDAIA

Togliere la vite di presa pressione in entrata sulla valvola gas ed innestare un manometro a colonna d'acqua. Aprire il rubinetto gas. Controllare che la pressione del gas a monte sia uguale o leggermente superiore ai valori richiesti nelle tabelle dati tecnici. (1.4.1/1.4.2/1.4.3)

Attenzione: se la pressione é superiore si deve intervenire o inserendo riduttori di pressione a monte della caldaia o del locale caldaia o interpellando la Società Distributrice del gas. Mettere l'interruttore generale in posizione **I**

2.9.1 CALDAIE IDEA COMBI CON ACCENSIONE ELETTRICA



- Ruotare la manopola comando in posizione pilota.
- Premere a fondo la manopola comando. Il gas inizierà a fuoriuscire dal pilota e contem-poraneamente l'accenditore provocherà la scintilla.
- Controllare che la stessa sia lunga circa 5 mm.
- Quando il pilota si sia acceso attendere ancora circa 20 secondi, poi rilasciare la manopola comando. Il pilota resterà acceso. In

caso contrario ripetere l'operazione. Se il pilota non resta acceso controllare che la tensione generata dalla termocoppia sia di almeno 5 mV misurata il più possibile vicino alla valvola.

- Ruotare la manopola comando in posizione bruciatore.
- Togliere la vite di presa di pressione a valle sulla valvola. Spostare il manometro a colonna d'acqua sulla presa di pressione a valle. Riavvitare la vite di presa di pressione in entrata.
- Impostare sul termostato regolazione (e sul termostato precedenza solo nelle ver-

sioni IDEA COMBI A - B) le temperature desiderate. Impostare il termostato regolazione per sanitario a 80 °C. Quando il bruciatore si sia completamente acceso tarare la pressione del gas al bruciatore sui valori indicati nella tabella dati tecnici a seconda del tipo di gas utilizzato.

- Se il bruciatore non si accende controllare che alla valvola gas arrivi la tensione.
- Se la tensione arriva controllare che la portata del gas sia sufficiente e, in caso affermativo, sostituire la valvola gas.
- Se non arriva tensione controllare l'interrutore generale, il termostato fumi, l'orologio, il termostato ambiente, il termostato regolazione, il termostato di precedenza (solo nelle versioni IDEA COMBI A B).
- Andare al punto **REGOLAZIONI COMUNI (pag. 28).**

2.9.2 CALDAIE IDEA COMBI CON ACCENSIONE ELETTRONICA

- Inserire la spina o accendere l'interruttore a monte caldaia. La spia presenza tensione si accende. Se la spia presenza tensione non si accende :
 - controllare la presenza di tensione in rete
 - controllare il collegamento della caldaia alla rete.
- Accendere l'interruttore generale
- Impostare sul termostato regolazione (e sul termostato precedenza solo nelle versioni IDEA COMBI A B) le temperature desiderate. Impostare il termostato regolazione per sanitario a 80 °C.
- Dopo qualche secondo il gas inizierà a fuoriuscire dal bruciatore principale e contemporaneamente l'accenditore provocherà la scintilla. Se ciò non dovesse avvenire :
 - se alla centralina arriva corrente controllarne il fusibile e, se buono, sostituire la centralina
 - se alla centralina non arriva corrente controllare le connessioni della centralina, l'interrutore generale, il termostato fumi, l'orologio, il termostato ambiente, il termostato regolazione, il termostato di precedenza (solo nelle versioni IDEA COMBI A B).
- Controllare che la scintilla sia lunga circa 5 mm e che scocchi fra la candeletta di accensione ed i tagli di uscita gas presenti sul bruciatore. Dopo un massimo di 10 secondi l'accenditore smetterà di funzionare ed il bruciatore principale resterà acceso.

Se in presenza della scintilla il bruciatore principale non dovesse comunque incendiarsi accertarsi che:


- l'impianto gas sia completamente sfiatato;
- arrivi tensione alla valvola gas.

Se il bruciatore si accende ma continua a scoccare la scintilla e dopo qualche secondo la centralina di ionizzazione entra in blocco, accertarsi che:

- al morsetto 1 del quadro comandi sia collegata la fase e al 2 il neutro;
- la candeletta di ionizzazione non scarichi a terra per rottura della ceramica, o posizione non corretta, o per presenza di umidità;
- la terra dell'impianto sia buona e il filo di terra connesso al bruciatore sia correttamente fissato.

REGOLAZIONI COMUNI (SOLO METANO)

Spegnere la caldaia agendo sull'interruttore generale.
Togliere la vite di presa di pressione a valle sulla valvola. Spostare il manometro a colonna d'acqua sulla presa di pressione a valle. Riavvitare la vite sulla presa di pressione in entrata.



generale. (*) Posizionare l'interruttore estate inverno in posizione estate. Controllare che la pressione del gas al bruciatore corrisponda a quella indicata nella tabella (valore massimo). Se diversa, allentare completamente la vite 1 ed agire sulla vite 2.

- Posizionare il termostato precedenza al minimo, l'interruttore estate inverno su inverno (accertarsi che orologio e termostato ambiente siano chiusi) ed attendere che si accenda la spia riscaldamento. Regolare la vite 1 al valore di pressione corrispondente alla portata termica desiderata per l'impianto. Attenzione: é assolutamente vietato regolare a valori diversi da quelli previsti nella tabella.

Portata	18 P	Portata	27 P	Portata	36 P
termica kW	mbar	termica kW	mbar	termica kW	mbar
15,4	7,0	25,5	8,5	34,9	10,2
15,7	7,2	25,8	8,7	35,2	10,4
16,0	7,6	26,2	8,9	35,6	10,6
16,4	7,9	26,5	9,2	36,0	10,9
16,7	8,2	26,7	9,3	36,4	11,1
17,1	8,6	27,1	9,6	36,7	11,3
17,4	8,9	27,4	9,8	37,1	11,6
17,8	9,3	27,8	10,1	37,4	11,8
18,1	9,7	28,1	10,4	37,9	12,1
18,5	10,1	28,5	10,6	38,3	12,3
18,8	10,4	28,8	10,9	38,6	12,5
19,2	10,8	29,1	11,0	39,0	12,7
19,5	11,2	29,4	11,3	39,3	12,9
19,9	11,6	29,8	11,6	39,7	13,2

- Bloccare le viti 1 e 2 con i propri controdadi, e sigillarle. Regolare il termostato sanitario sulla temperatura desiderata, posizionare l'interruttore estate inverno nella posizione desiderata.

Le portate per il GPL non possono essere ridotte.

(*) ATTENZIONE (SOLO PER CALDAIE IDEA COMBI C)

Nelle caldaie IDEA COMBI C non è presente il kit bobina e pertanto:

Posizionare l'interruttore estate inverno in posizione inverno. Controllare che la pressione del gas al bruciatore corrisponda a quella indicata nella tabella (valore massimo). Se diversa, togliere il tappo del regolatore di pressione e regolare la pressione al valore indicato. Riavvitare il tappo del regolatore di pressione e sigillarlo.

Attenzione: é possibile regolare la pressione ad uno qualsiasi dei valori previsti nella tabella; in tal caso, ovviamente, la produzione sanitaria diminuisce di conseguenza.

Spegnere il bruciatore agendo sull'interruttore generale. Attendere per almeno 30 secondi. Riaccendere il bruciatore e controllare la lenta accensione (valori indicativi:8 mbar). Scollegare il manometro e serrare con cura la vite di presa pressione a valle.

2.9.3 TRASFORMAZIONE TIPO DI GAS

Le caldaie IDEA COMBI sono fornite in versione adatta per un funzionamento a gas metano. Qualora debbano funzionare a GPL si deve ordinare il relativo Kit di trasformazione da gas metano a GPL.

CALDAIA	CODICE KIT	N.°/ø UGELLI	ø ugello pilota
Idea 18 COMBI	1885123	2/1,55	0,24
Idea 27 COMBI	1885124	3/1,55	0,24
Idea 32 COMBI	1885125	4/1,45	0,24
Idea 36COMBI	1885135	4/1,55	0,24

Trasformazione da gas Metano a GPL:

- Sostituire gli ugelli del bruciatore.
- Escludere il riduttore di pressione (*) avvitando al massimo la vite 2 (figura di pag.28) e poi la vite 1.
- Controllare la pressione a monte sull' apposita presa di pressione montata sul tubo adduzione gas e regolare i riduttori di pressione dell'impianto in modo da avere la pressione indicata nella tabella dati tecnici (1.4.1 1.4.2 1.4.3)
- Controllare che la pressione al bruciatore corrisponda a quanto indicato nella tabella dati tecnici (1.4.1 1.4.2 1.4.3).
- Sigillare le viti 2 ed 1 (figura di pagina 28)
- Incollare la targhetta "Caldaia regolata per GPL" sopra quella esistente
- (*) Nelle caldaie Combi C non è presente la bobina, l'esclusione del riduttore avviene quindi avvitando completamente la vite del riduttore di pressione.

Trasformazione da gas GPL a Metano:

- Sostituire gli ugelli del bruciatore.
- Regolare la pressione al bruciatore secondo quanto indicato nella tabella dati tecnici (1.4.1 1.4.2 1.4.3) e secondo le indicazioni scritte a fianco della figura di pagina 28.
- Sigillare le viti 2 ed 1 (figura di pagina 28)
- Incollare la targhetta "Caldaia regolata per METANO" sopra quella esistente
- Nelle caldaie Combi C non è presente la bobina, per la regolazione vedere la nota in fondo a pag.28.(*)

2.9.4 CONTROLLO TERMOSTATO FUMI

Dopo aver concluse tutte le operazioni è indispensabile effettuare un controllo di efficienza del termostato fumi agendo come segue:

- sconnettere in corrispondenza della canna fumaria il tubo che unisce il cappello fumo alla stessa ed occluderlo con materiale adeguato (il materiale deve sopportare una temperatura di circa 300°C)
- accendere la caldaia dopo aver aperto tutte le finestre del locale.
- entro 2 minuti si deve spegnere il bruciatore e si deve accendere la lampada in corrispondenza del simbolo del camino (se ciò non avviene si deve sostituire il termostato fumi con altro originale)
- spegnere l'interruttore generale e chiudere la saracinesca del gas
- rimettere in opera il tubo di collegamento al camino.
- attendere il raffreddamento del bulbo del termostato di sicurezza fumi (circa 10 minuti dallo scatto dello stesso)
- riarmare il termostato fumi
- riaccendere la caldaia.

SE CON LA CALDAIA IN FUNZIONE REGOLARMENTE COLLEGATA AL CAMINO DOVESSE ACCENDERSI LA SPIA E SCATTARE IL TERMOSTATO FUMI SI DEVE CONTROLLARE L'EFFICIENZA DEL CAMINO

29

CONDOTTA E MANUTENZIONE CALDAIA

INFORMAZIONI PER L'UTENTE


Le manovre che l'utente può effettuare sulla caldaia sono esclusivamente le seguenti:

- Controllo della quantità d'acqua in caldaia e nell'impianto (almeno una volta alla settimana).
- Sblocco dei circolatori dopo che gli stessi siano stati inattivi per un periodo superiore ai 15 giorni. [Spegnere l'interruttore generale, svitare la vite cromata presente sui circolatori (è normale la fuoriuscita di una piccola quantità di acqua) e liberare la girante con un cacciavitel.
- Sblocco del termostato di sicurezza e del pulsante di blocco quando la caldaia sia in blocco.
- Controllo dell'anodo SIMPLETEST : ruotando in senso antiorario la manopolina rossa posta sull'anodo non deve esserci fuoriuscita d'acqua. Se si presenta fuoriuscita d'acqua l'anodo é consumato oltre l'ottanta per cento, si deve quindi chiamare il Tecnico specializzato per la sua sostituzione.
 - Se questo controllo viene omesso decade immediatamente la garanzia del bollitore e l'integrità dello stesso viene rapidamente compromessa.
- In caso di dubbi o qualora si sia costretti a ripetere più di tre volte la operazione di sblocco caldaia chiamare il Tecnico Specializzato.

3.1 ACCENSIONE CALDAIA

Connettere la spina e controllare che si accenda la lampada presenza tensione.

3.1.1 CALDAIE IDEA COMBI CON ACCENSIONE ELETTRICA



- Ruotare la manopola comando in posizione pilota.
- Premere a fondo la manopola comando. Il gas inizierà a fuoriuscire dal pilota e contemporaneamente l'accenditore provocherà la scintilla.
- Quando il pilota si sia acceso attendere ancora circa 20 secondi, poi rilasciare la manopola comando. Il pilota resterà acceso. In caso contrario ripetere

l'operazione.

- Ruotare la manopola comando in posizione bruciatore.
- Impostare sul termostato regolazione (e sul termostato precedenza solo nelle versioni IDEA COMBI A B) le temperature desiderate. Impostare il termostato regolazione per sanitario a 80 °C.
- Qualora la caldaia non resti accesa interpellare il Tecnico Specializzato.

3.1.2 CALDAIE IDEA COMBI CON ACCENSIONE ELETTRONICA

- Inserire la spina o accendere l'interruttore a monte caldaia. La spia presenza tensione si accende.
- Accendere l'interruttore generale
- Impostare sul termostato regolazione (e sul termostato precedenza solo nelle versioni IDEA COMBI A B) le temperature desiderate. Impostare il termostato 30

- regolazione per sanitario a 80 °C.
- Dopo qualche secondo il gas inizierà a fuoriuscire dal bruciatore principale e contemporaneamente l'accenditore provocherà la scintilla.Dopo un massimo di 10 secondi l'accenditore smetterà di funzionare ed il bruciatore principale resterà acceso.
- Qualora la caldaia non resti accesa interpellare il Tecnico Specializzato.

3.2 SPEGNIMENTO DELLA CALDAIA

Chiudere l'interruttore generale.

Chiudere la saracinesca del gas posta fuori della caldaia o del locale caldaia.

ATTENZIONE: se la caldaia o parti dell'impianto sono in condizione di scendere ad una temperatura inferiore a 0 °C, é indispensabile inserire antigelo nell'impianto.

3.3 RACCOMANDAZIONI

Ogni anno è necessario un controllo effettuato dal Tecnico Specializzato per controllare l'efficienza della caldaia ed il suo stato d'uso e per una accurata pulizia della stessa.

E' molto importante il controllo dell'anodo del bollitore ogni 6 mesi. Se lo stesso é consumato va sostituito onde evitare formazione di ruggine nell'acqua sanitaria e forature del bollitore causate da corrosione elettrochimica.

3.4 PULIZIA DELLA CALDAIA

Per la pulizia della caldaia è indispensabile rivolgersi al Tecnico Specializzato.

Per la pulizia del mantello dalla polvere usare solo un panno leggermente umido.

Togliere corrente prima di effettuare questa operazione

Non usare detersivi o solventi. Qualora, per macchie particolarmente resistenti non sia sufficiente un panno umido, usare alcool.

Ricontrollare le posizioni dei termostati e rimettere la caldaia sotto tensione.

3.5 TERMOSTATO FUMI

RIMESSA IN FUNZIONE CALDAIA

L'avvenuto intervento del termostato fumi é segnalato dall'accensione della spia luminosa in corrispondenza del simbolo " camino ostruito "presente sul pannello comandi.

Per il ripristino del funzionamento della caldaia operare nel modo seguente:

- disinserire la spina di collegamento alla rete elettrica
- sollevare il coperchio del mantello caldaia per accedere al termostato
- togliere, svitandolo, il tappo di plastica che fuoriesce dal pannello portastrumenti (N.°13)
- premere il pulsantino rosso
- rimontare il tappo di plastica e riposizionare il coperchio del mantello
- inserire la spina.

Attenzione: se tale manovra dovesse essere ripetuta più di tre volte si deve assolutamente richiedere l'intervento del Tecnico Qualificato di zona il quale provvederà a controllare l'efficienza del termostato. In caso positivo é indispensabile il controllo del camino effettuato dall'installatore. Se il tiraggio del camino non fosse sufficiente é indispensabile l'adeguamento dello stesso.

DIVIETI: Il termostato di sicurezza fumi é stato preregolato ed il suo elemento sensibile é stato posizionato in modo che il dispositivo intervenga nei tempi massimi di sicurezza previsti dalla norma. Pertanto é **assolutamente vietato** per chiunque modificare in qualsiasi modo sia la posizione del bulbo che dei collegamenti elettrici. E' altresì vietato sostituire il termostato con altro non originale.



12010 VIGNOLO (CN) - Via Cervasca, 6 - TEL. (0171) 407111 TELEX: 226662 SARB I - FAX: (0171) 407350